


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Sommaire / Índice :

FR

Consignes de sécurité et d'utilisation :	3
Liste des pièces :	4
Montage :	5
Entretien :	7
Informations Complémentaires :	8











ES

Instrucciones de seguridad y de uso :	10
Lista de piezas :	11
Montaje :	12
Mantenimiento :	14
Información Adicional :	15

Consignes de sécurité et d'utilisation :


- Ne pas utiliser en cas de vent, d'averses ou d'orage. Si votre parasol tangué à cause du vent, il est impératif de le replier.
- Retirer toute attache qui maintient le parasol en position fermée, libérer les baleines avant chaque utilisation. Si la manivelle est difficile à actionner, ménager-la en tirant délicatement sur les baleines, pour amorcer le mécanisme d'ouverture.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, refermer le parasol et le couvrir avec une housse.
- Tenir éloigné des barbecues et autres sources de chaleur.
- Pour éviter une décoloration prématurée de la toile, il est impératif de remettre une housse systématiquement après utilisation.
- Positionnez le produit de manière stable sur une surface plane.
- Le parasol doit être ancré au sol ou lesté par des dalles adaptées, d'un poids total de 60kgs minimum.
- Si vous possédez des dalles remplies, il est préférable d'y mettre du sable, plutôt que de l'eau.
- Ne pas laisser les enfants manipuler ou jouer avec ce produit.
- Ne pas se suspendre à l'armature du produit.
- Ce produit doit être monté par un adulte compétent.
- Attention lors de l'ouverture et fermeture de ce produit, tenir vos mains à l'écart des mécanismes pliants afin d'éviter tout coincement et pincement de doigts.
- Ce parasol n'est pas inclinable.
- Le manchon de blocage en plastique ne doit être enclenché que lorsque le parasol est en position totalement ouverte (poignée en butée).
- Toute manipulation du parasol doit être effectuée avec le manchon de blocage relevé.

Liste des pièces :


		
<i>A - Pied Bas x1</i>	<i>B - Pied haut x1</i>	<i>C - Base x1</i>
		
<i>D - Pédale x1</i>	<i>E1 - Boulon 8*14mm x4</i>	<i>E2 - Boulon 8*16mm x4</i>
		
<i>F - Rondelle x8</i>	<i>G - Toile x1</i>	<i>H - Manivelle x1</i>
		
<i>I - Vis rotative x1</i>	<i>J - Clé BTR x1</i>	<i>K - Cache x1</i>

Montage :


Étape A :




Étape B :




Étape C :




Étape D :




Étape E :



Étape F :



Étape G :



Entretien :

- La toile de votre parasol peut être retirée pour être nettoyée, elle doit être lavée à froid, avec de l'eau savonneuse.
- Ne jamais utiliser de produits d'entretien abrasifs et des solvants comme l'acétone.
- Pour assurer une longue vie à votre parasol, nous vous conseillons de le ranger au sec et à l'abri, lors d'intempéries, ou de non-utilisation prolongée.
- Nettoyer et sécher toujours le produit avant de le couvrir d'une housse ou de le ranger.
- Le parasol est un produit d'extérieur, les parties en acier doivent être traitées avec un produit adapté dès lors que des traces de corrosion apparaissent.

* Tout manquement aux conseils d'utilisation et d'entretien peut entraîner l'annulation de la garantie.

La mise en oeuvre de la garantie s'effectue par le remplacement des pièces endommagées, frais aller/retour à la charge de l'acheteur.

Informations Complémentaires :

Veillez conserver ce manuel pour référence ultérieure

En cas de problème avec votre produit, nous vous invitons à contacter notre service client par mail à

support@dailyandco.zendesk.com